

Anleitung zur Befestigung des Temperatur-Loggers


Allgemeines

Der Temperatur-Logger zeichnet die Umgebungstemperatur für den Zeitraum von maximal 4 Tagen auf. Sie haben damit die Möglichkeit, im Nachhinein den Temperaturverlauf in Ihrem Stall auf Höhe der Küken exakt nachzuvollziehen. Wir freuen uns, Ihnen diese Möglichkeit zur Überprüfung Ihrer Raumtemperatur anbieten zu können und hoffen, Sie werden maximalen Nutzen daraus ziehen.

Der Logger wird von uns programmiert und bei jeder Lieferung im LKW, nahe der Kükenkartons, montiert. Beim Ausladen der Küken kommt auch der Logger zusammen mit den Küken in den Stall.

Positionierung

Kükenring: zwischen Strahler und Gitter
Raumaufzucht: mittig, nicht zu nahe an etwaigen Strahlern



Aufbau

- Langen Mittelteil eines Kükenkartons zu einem „Dach“ falten
- Die beiden Enden für besseren Halt umklappen
- Logger mit Kabelbinder unter dem Dach befestigen – so wird gleichzeitig der Karton zusammengehalten.
- Die Enden ein wenig in die Einstreu „eingraben“



Ergebnis auslesen

Nach 4 Tagen bitten wir Sie, den Logger abzumontieren, in das frankierte Kuvert zu geben und an uns zurückzusenden. Wir lesen die Ergebnisse des Loggers aus und übersenden Ihnen die Daten in Form einer grafischen Darstellung. Bei Fragen können Sie uns jederzeit kontaktieren!

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Aufzucht und Mast!

